

FRENCHIES

Choregraphe : Syndie Berger

Musique : Frenchies par Greenwich Meantime - 32 comptes - 4 murs
DEBUTANT

1 - 8 HEEL SWITCH – POINT SWITCH TWICE

- 1&2 Talon D devant, ramener PD à côté PG, Talon G devant
&3 Ramener PG à côté PD, Pointer PD à D
&4 Ramener PD à côté PG, Pointer PG à G
5&6 Talon G devant, Ramener PG à côté PD, Talon D en avant
&7 Ramener PD à côté PG, Pointer PG à G
&8 Ramener PG à côté PD, Pointer PD à D

9 - 16 TRIPLE FORWARD – STEP ½ TURN – TRIPLE FORWARD – STEP ¼ TURN

- 1&2 Triple Step PD devant : Avancer PD, Ramener PG derrière PD, Avancer PD (DGD)
3 – 4 PG pas devant, Pivoter ½ tour à D 6h
5&6 Triple Step PG devant : Avancer PG, Rassembler PD derrière PG (&), Avancer PG (GDG)
7 – 8 PD pas devant, Pivoter ¼ de tour à G 3h

17 - 24 POINT FORWARD & SIDE – TOUCH HOP BACK TWICE

- 1 – 2 Pointe PD devant, Pointe PD à D
3&4 Touch Pointe D derrière PG, Hitch PD en faisant un petit saut (hop), PD pas derrière
5 – 6 Pointe PG devant, Pointe PG à G
7&8 Touch Pointe G derrière PD, Hitch PG en faisant un petit saut (hop), PG pas derrière

25 - 32 STOMP TOE FAN TWICE – POINT FORWARD & SIDE – POINT SWITCH

- 1 – 2 Stomp PD devant, Pivoter Pointe D à D
3 – 4 Stomp PG devant, Pivoter Pointe G à G
5 – 6 Pointe PD en avant, Pointe PD à D
&7 Ramener PD à côté PG, Pointe PG à G
&8 Ramener PG à côté PD, Pointe PD à D

Départ : 16 comptes